





| | |
|--|--|
|  | <p style="text-align: center;">Airmaster BLC 500-D</p> <p>Digitaalinen näyttö ja säätönapit</p> <p>Verkkoliitin ja sulake</p> <p>On/ off tai Päälle/ Pois nappi</p> |
|  | <p style="text-align: center;">Digitaalinen näyttö ja säätönapit</p> <p>Nuoli eteenpäin. Lisää</p> <p>Set, valikko</p> <p>Nuoli taaksepäin, vähennä</p> |

| | |
|--|--|
|  | <p style="text-align: center;">Normaali käyttö</p> <p>Käytä napit (nuolet) eteenpäin ja taaksepäin säätäkseen otsonintuotto toivotulle tasolle, arvo 0-100 %. Ajastin on pois päältä, mikä on oletusasennus.</p> |
|  | <p style="text-align: center;">Valikko</p> <p>Paina set ja olet valikossa. Paina toinen kerta set, teksti alkaa vilkkua. Selaa painamalla nuoli eteenpäin kunnes saavut toivotulle toiminnolle. Paina set niin valitset toiminnon. Voit aina poistua valikosta pitämällä set nappia painettuna.</p> |

| | |
|--|--|
|  | <p style="text-align: center;">Ajastin</p> <p>Paina eteenpäin, "Set timer" lukee näytöllä. Paina set ja teksti vilkkuu, säädä toivottu aika eteenpäin/ taaksepäin, esimerkiksi 15 min on 00:15. Paina set valitseasi aikaa, vilkkuminen loppuu.Pidä set painettuna aloittaessa ajastin ja poistua valikosta.</p> |
|--|--|

| | |
|----------------------|---|
| <p>Mode Off</p> | <p>Ajastin pois päältä (oletusasennus)</p> |
| <p>Mode Once</p> | <p>Ajastimen säätö tietylle toimintoajalle</p> <p>Otsointilaite työskentelee toivottu aikaa ja sulkee itsensä. Paina eteenpäin, "Set timer" lukee näytöllä. Paina "set" ja teksti vilkkuu, säädä toivottu aika eteenpäin/ taaksepäin, esimerkiksi 15 min on 00:15. Paina "set" valitseasi aikaa, vilkkuminen loppuu.Paina jatkuvasti set aloittaessa ajastin ja poistua valikosta.Kun ohjelmoitu aika on loppu, "TimedOut" lukee näytöllä. Paina nuoli eteenpäin ja taaksepäin samanaikaisesti, niin ajastin käynnistyy uudelleen.</p> |

Kun säädät ajastin, toimi samalla tavalla miten on kuvattu "Ajastimen säätö tietylle toimintoajalle

| | |
|--------------------------|--|
| <p>Mode Interval</p> | <p>Aikaväli-ajastin</p> <p>Laite vaihtaa kahden toiminnon välillä: laite on päällä ja laite on suljettuna tietyn aikavälii: Säädä ensin käyttöaika, "Step on". Paina nuoli eteenpäin, säädä pois päältä aika, "Step off".</p> |
| <p>Mode Daytimer</p> | <p>Vuorokausi-ajastin</p> <p>Airmaster työskentelee ohjelmoitujen aikojen mukaan, säädä kello ensin!</p> <p>Säädä käynnistysaika 1, "Step on 1". Paina nuoli eteenpäin, säädä</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>sulkeutumisaika 1, ”Step off 1”.</p> <p>Säädä käynnistysaika 2, ”Step on 2”. Paina nuoli eteenpäin, säädä sulkeutumisaika 2, ”Step off 2”.</p> <p>Säädä käynnistysaika 3, ”Step on 3”. Paina nuoli eteenpäin, säädä sulkeutumisaika 3, ”Step off 3”.</p> <p>Jos yksi tila (esim 3.) jätetään tyhjäksi 00:00, niin tila ei ole aktiivinen.</p> |
|--|--|

| | |
|---------------------------|---|
| <p>SetClock 00:00</p> | <p style="text-align: center;">Kello</p> <p>Tässä säädät kello, mikä ajastin käyttää.</p> <p>Paina set, numerot vilkkuvat. Säädä toivottu aika eteenpäin ja taksepäin nuolilla.</p> <p>Paina set ja kuittaa. (Laitteessa on vara-akku, mikä varmistaa oikean kellonajan 24 h sähkökatkoissa)</p> |
|---------------------------|---|

| | |
|-----------------------|---|
| <p>B.light On</p> | <p style="text-align: center;">Taustavalo</p> <p>Näytön taustavalo voi olla päällä tai poissa.</p> |
|-----------------------|---|

| | |
|------------------------------|--|
| <p>ExtInput settings</p> | <p style="text-align: center;">Ulkoisen yksikön liitos</p> <p>Ulkoisen yksikön sisäänkäynti (esim. otsoonimittari) voi avata ja sulkea.</p> |
|------------------------------|--|

| | |
|--------------------------|---|
| <p>Factory reset</p> | <p style="text-align: center;">Tehdasasettelu</p> <p>Palauttaa tehdasasetellun. Huomaa, että kaikki muut asetellut poistetaan.</p> |
|--------------------------|---|

| | |
|------------------------|--|
| <p>KEYS LOCKED</p> | <p style="text-align: center;">Nappilukko</p> <p>Napit lukitetaan painamalla set ja nuoli eteenpäin samanaikaisesti kunnes ”KEYS LOCKED” näkyy näytöllä. Avataan samalla tavalla.</p> |
|------------------------|--|

