

## Railuft kanavasuolettimen vaihtosuodatin RKS

Railuft kanavasuolettimessa käytettävä FILTRETTE suodatinkangas pysäyttää siitepölyt ja homeitiöt sekä erittäin pienetkin ilmassa leijuvat saastehiukkaset. Materiaali kerää hiukkaset suodatimien läpi kulkevasta ilmassa suodatinkankaan kuiduissa olevan sähköisen varauksen avulla. Siksi suodatin voi tehokkuudestaan huolimatta olla harvarakenteinen ja raitis ilma pääsee hyvin virtaamaan sisälle. FILTRETTE on tutkitusti tehokkain raitisilma-aukkoihin soveltuvista suodatinmateriaaleista.

Suodatin on vaihdettava sen mustuttua keräämästään pölystä. Kaupunkioiloissa suodatin on vaihdettava vähintään puolen vuoden välein. Vilkkaasti liikennöityjen katujen varsilla, etenkin alimmissa kerroksissa on suositeltavaa vaihtaa suodatin useammin.

Suodattimen vaihto:

- Poista seinällä oleva korvausilmaventtiili tai ilmanhajottaja.
- Pienennä metallisen suodatinkehikon kehää puristamalla kehikon lankoja yhteen ja vedä kehikko ulos.
- Poista vanha suodatin ja asettele uusi suodatin rautalankakehikon päälle.
- Jos suodatin ei mahdu täysimittaisena, käännä suodattimen huippu kehikon sisään. Huom! Suodatinta ei käännetä ympäri, kuten Velco venttiilin suodatinta.
- Työnnä suodatin takaisin kanavaan.



Allergia- ja Sisäilma-apu Oy  
Sturenkatu 43, 00550 HELSINKI  
Puh. (09) 323 8962  
[www.allergia-apu.fi](http://www.allergia-apu.fi)

## Railuft kanavasuolettimen vaihtosuodatin RKS

Railuft kanavasuolettimessa käytettävä FILTRETTE suodatinkangas pysäyttää siitepölyt ja homeitiöt sekä erittäin pienetkin ilmassa leijuvat saastehiukkaset. Materiaali kerää hiukkaset suodatimien läpi kulkevasta ilmassa suodatinkankaan kuiduissa olevan sähköisen varauksen avulla. Siksi suodatin voi tehokkuudestaan huolimatta olla harvarakenteinen ja raitis ilma pääsee hyvin virtaamaan sisälle. FILTRETTE on tutkitusti tehokkain raitisilma-aukkoihin soveltuvista suodatinmateriaaleista.

Suodatin on vaihdettava sen mustuttua keräämästään pölystä. Kaupunkioiloissa suodatin on vaihdettava vähintään puolen vuoden välein. Vilkkaasti liikennöityjen katujen varsilla, etenkin alimmissa kerroksissa on suositeltavaa vaihtaa suodatin useammin.

Suodattimen vaihto:

- Poista seinällä oleva korvausilmaventtiili tai ilmanhajottaja.
- Pienennä metallisen suodatinkehikon kehää puristamalla kehikon lankoja yhteen ja vedä kehikko ulos.
- Poista vanha suodatin ja asettele uusi suodatin rautalankakehikon päälle.
- Jos suodatin ei mahdu täysimittaisena, käännä suodattimen huippu kehikon sisään. Huom! Suodatinta ei käännetä ympäri, kuten Velco venttiilin suodatinta.
- Työnnä suodatin takaisin kanavaan.



Allergia- ja Sisäilma-apu Oy  
Sturenkatu 43, 00550 HELSINKI  
Puh. (09) 323 8962  
[www.allergia-apu.fi](http://www.allergia-apu.fi)