

AIR-IN® Seinäventtiili

Käyttö-ja huolto-ohje

Käyttöohje: Venttiiliä säädetään sormiruuvista kääntämällä kiinni-asennosta 5 kierrosta auki, jolloin venttiili on 10 mm auki. Automaattisäätimellä varustettu venttiili säätyy automaattisesti ulkolämpötilan mukaan (ks. taulukko). Automaattisäätimen tunnistaa M-kirjaimista kannen säätöruuvien vastapalkissa (musta bimetallinen palkki)

Ulkolämpötila	Aukko
-20°C	5 mm
-0°C	10 mm
+20°C	20 mm

Huolto-ohje: Venttiili puhdistetaan pyyhkimällä kostealla ja suodatin vaihdetaan ulkoilman epäpuhtauksien mukaan vähintään kerran vuodessa. Suodattimen vaihto: Avaa kansi sormiruuveista pyörittämällä. Vedä suodatin ylös ja aseta vastaavasti uusi tilalle.



air-in®