

1. Entfernen Sie das alte Ventil. Vergewissern Sie sich, dass die Montageplatte gut in die Öffnung passt. Wenn die Öffnung rund ist und einen Durchmesser von 95–100 mm hat, ist die Montageplatte möglicherweise nicht erforderlich.
2. Wenn Sie Montagekleber verwenden, tragen Sie diesen in einer durchgehenden Linie über die gesamte Länge der Abdeckplatte auf, um Undichtigkeiten zu vermeiden.
3. Drücken Sie die Montageplatte fest an die Wand und halten Sie sie, bis der Kleber angezogen ist.
4. Setzen Sie die Filterrahmen-Drähte (2 Stück) in die dafür vorgesehenen Öffnungen auf der Rückseite des Ventils, einander gegenüberliegend. Bei Bedarf können die Drähte gebogen oder gekürzt werden. Installieren Sie den Filter gemäß der Filteranleitung (siehe Rückseite der Anleitung). Prüfen Sie, ob der Dichtring gemäß Abschnitt 4 der Ventilanleitung richtig positioniert ist.
5. Setzen Sie das Ventil in das Rohr ein. Drehen Sie das Ventilgehäuse bei Bedarf im Rohr, sodass es gut abdichtet und fest sitzt.
6. Nehmen Sie abschließend die Einstellung des Ventils gemäß den Einstellanweisungen vor (siehe Rückseite der Anleitung).

