

Velco VLR-100 termostaattiventtiilin asennus uuteen läpivientiin

1. Valitse sopiva asennuspaikka ylös lähelle katonrajaa. Merkitse asennuskohta ja poraa merkkireikä seinän läpi pitkällä terällä (n. \varnothing 6 mm).
2. Seuraa merkkireikää rasiaterällä (n. \varnothing 105 mm). Pora puoleenväliin sisäpuolelta. Tule vastaan ulkopuolelta, jotta seinäpinnat säilyvät murtumattomina.
3. Mittaa seinän paksuus. Voit käyttää pelkkää seinäputkea tai lisätä tarvittaessa jatkoputkia. Teleskooppimaisia putkia voi tarvittaessa myös lyhentää. Asenna putki/putket tiiviisti läpivientireikään. Käytä tarvittaessa asennusliimaa.
4. Kiinnitä seinäputki VR-100 seinään. Lisää halutessasi äänenvaimennuskiekkö (lisävaruste) tässä vaiheessa lähelle ulkoseinää.
5. Käännä suodatin ympäri siten, että sen saumat jäävät sisäpuolelle
6. Aseta suodatinkehikon langat (2 kpl) venttiilin takapuolella oleviin reikiin rinnakkain. Tarvittaessa lankoja voi lyhentää. Mitoita suodatinlangat siten ettei suodatin ole kiinni ulkoritilässä. Asenna suodatin. Huom. suodatin voidaan tarvittaessa asentaa myös ilman kehikkolankoja! Tarkista, että tiivisterengas on suodatinohjeen osoittamassa kohdassa.
7. Asenna venttiili putkeen ja sovita ulkoritilä YG-100 läpivientiin ulkoseinän puolelta. Ulkoritilä on suositeltavaa tiivistää ulkoseinään asennusliimalla.
8. Pyöräytä venttiilirunkoa, jotta venttiili tiivistyy paikalleen.

