

# Käyttöohje

# RoboMop

**Nu slipper du städa - RoboMop gör det åt dig!**

**Nya Städ-Revolutionen**

**RoboMop**

**Världspatent!**

**PERFEKT FÖR**

- Trägolv
- Granitgolv
- Marmor
- Parkett
- Linoleum

**INKLUDERAR:**

- Specialkonstruerad mopp
- Elektronisk boll
- Inbyggt uppladdningsbart batteri
- Batteriladdare
- 5 Elektrostatiska moppar

**Städar under möbler**  
Tystgående & automatisk

**Elektrostatiska moppar**  
Drar åt sig skräp, smuts, damm och hår!

**Smart navigeringsteknologi**  
Automatiskt navigering

**Programmerbar boll**

[www.robomop.se](http://www.robomop.se)



[www.robokeskus.fi](http://www.robokeskus.fi)

## Käyttöohje

RoboMop on norjalainen sensaatio, joka on nyt saatavissa myös Suomessa. Lisätietoja on osoitteessa [www.robokeskus.fi](http://www.robokeskus.fi). RoboMop puhdistaa lattiasi, joten sinulle jää aikaa tärkeämpiin asioihin - toisaalta, mikset vain rentoutuisi välillä. Kiinnitä sähköstaattinen moppi paikalleen, säädä elektronisen pallon aika, asenna se runkoon ja katso, kuinka RoboMop puhdistaa lattiasi - niin yksinkertaista se on! Sähköstaattinen moppi imee lian ja karvat puoleensa magneetin tavoin. Kun moppi on täynnä likaa, irrotat sen ja heität pois. RoboMopissa käytetään edistyksellistä anturitekniikkaa, jonka avulla se pystyy suunnistamaan huonetiloissa ja puhdistamaan likaiset listat keittiön työtason edestä, seinien viereltä ja kalusteiden alta. Reunat ovat joustavia, joten ne eivät vaurioita kalusteita. RoboMop toimii erinomaisesti kaikilla kovilla lattiapinnoilla, kuten puulattioilla, klinkkerilattioilla, kivi- tai marmorilattioilla ja myös linoleummatoilla. Rakastut varmasti uuteen RoboMopiisi!

## Pakkauksessa on seuraavat osat:

### Huomaa:

Lue turvaohjeet ja käyttöohje ennen uuden Robomopin käyttämistä.

1 Akkulaturi / FIN

1 runko-osa ja 1 elektroninen pallo




5 vaihdettavaa sähköstaattista moppia

## Vaiheittaiset käyttöohjeet


### Lataa elektronista palloa 3 - 5 tunnin ajan.

Lataa pallo aina ennen käyttöä. Kytke laturin liitäntä elektroniseen palloon. (Katso kuva A) :




### Kytke verkkojohto pistorasiaan

Asenna laturi 220 voltin pistorasiaan. (Katso kuva B) Elektroninen pallo latautuu täyteen noin 3 - 5 tunnissa. Lataa pallo uudelleen vasta, kun se on tyhjentynyt kokonaan.




### Paina sähköstaattinen moppi paikalleen.

Paina sähköstaattinen moppi kiinni rungon alaosaan. Varmista, että moppi on kiinni rungon reunassa. Paina tarranauhan kohdalla hieman kovemmin, jotta moppi menee kunnolla paikalleen. (Katso kuva C)



### Sijoita RoboMop huoneen keskelle.


Järjestele huone. Sijoita RoboMop huoneen keskelle. (Katso kuva D) RoboMop toimii parhaiten, kun vapaita pintoja on mahdollisimman paljon.



## Vaiheittaiset käyttöohjeet


### Säädä ajastin.

Paina vihreää ON/TIME-painiketta, joka on vinottain RoboMopin LCD-näytön alapuolella. (Katso kuva E) LCD-näytössä näkyy se aika, jonka RoboMop siivoaa lattiaa. Jos haluat valita ajaksi 1 tunti ja 30 minuuttia, paina ON/TIME-painiketta kerran. Jos haluat valita ajaksi 1 tunnin, paina ON/TIME-painiketta kaksi kertaa. Jos haluat valita ajaksi 30 minuuttia, paina ON/TIME-painiketta kolme kertaa. Kun olet valinnut haluamasi ajan, LCD-näyttö vilkkuu 6 kertaa ennen kuin elektroninen pallo käynnistyy automaattisesti. Näin ehdit asentaa sen runkoon yhdessä mopin kanssa.




### Asenna elektroninen pallo RoboMopin runkoon.

Asenna elektroninen pallo runkoon mopin kanssa. RoboMop käynnistyy automaattisesti kuuden sekunnin kuluttua.




### Automaattinen sammutus.

RoboMop sammuu automaattisesti, kun ohjelma on valmis. Jos haluat sammuttaa RoboMopin ennen tätä, paina punaista OFF-painiketta. Vie RoboMop säilytykseen, kun siivous on valmis. Näin kukaan ei kompastu laitteeseen tai kävele sen päälle.



### Heitä käytetty moppi pois.

Heitä käytetyt mopit roskikseen. (Katso kuva H) ÄLÄ hävitä moppeja WC-istuimen kautta huuhtomalla.



## Huomaa:


- Lue kaikki turvaohjeet ja käyttöohje ennen uuden Robomopin käyttämistä.
- Säilytä turvaohjeet ja käyttöohje tulevaa tarvetta varten.
- Ole aina varovainen RoboMopin käytön aikana. Jotta vammoilta vältytään ja jotta kalusteesi eivät vaurioidu, huomioi nämä turvaohjeet, kun järjestelet huonetta ja käytät ja huollat laitetta.
- Älä koskaan käytä RoboMopia muuhun kuin sen tarkoitettuun käyttöön.
- Ei lasten ulottuville.
- Älä taivuta runkoa.
- Lataa elektroninen pallo vasta, kun akku on täysin tyhjä.
- RoboMop on tarkoitettu käytettäväksi vain sisällä.
- Älä koskaan käytä RoboMopia märillä tai kosteilla pinnoilla tai jos on vaara, että vettä pääsee sisään.
- Käytä RoboMopia vain sellaisilla pistorasioilla, jotka on ilmoitettu tässä käyttöohjeessa. Jos et ole varma kotisi sähköverkon jännitteestä, ota yhteyttä sähköyhtiöön.
- Kytke vaihtovirtalaturi VAIN 220 voltin pistorasiaan. Tätä tuotetta ei voi käyttää muunlaisella muuntajalla. Tällaisessa käytössä takuu raukeaa heti.
- Käytä tämän tuotteen lataamiseen vain valmistajan toimittamaa laturia.
- Lataa akut aina sisällä.
- Älä käsittele akkulaturia koskaan märillä käsillä.
- Irrota akkulaturi aina pistorasiasta ja irrota RoboMopin latauksen jälkeen.
- Älä käytä RoboMopia matoilla.
- RoboMop on suunniteltu yhden huoneen siivoamiseen kerralla. Rajaa RoboMopin toiminta yhteen huoneeseen sulkemalla kaikki ovet.
- Pidä RoboMopia silmällä, kun se siivoaa uutta huonetta ensimmäisen kerran. Varmista, ettei RoboMop jää esineiden väliin tai jumiin epätasaiselle pinnalle.
- Runkoa ei saa pestä. Puhdista runko varovasti pölyhuiskulla tai kuivalla, pehmeällä liinalla.
- Käytä lattian puhdistamiseen vain erikoissuunniteltuja, sähköstaattisia moppeja.
- Suojaa runko taitumiselta tai kiertymiseltä.
- Kun olet käyttänyt Robomopia, siirrä se pois lattialta, ettei kukaan kompastu siihen.

## Parhaan tehon saavuttaminen:

Poista lattialta irtotiesineet samaan tapaan kuin ennen imurointia. Näin siivoaminen sujuu parhaiten. Älä jätä mitään seuraavista esineistä lattialle: vaatteita, irtopapereita, sälekaihtimien tai rullaverhojen naruja, sähköjohtoja tai muita herkästi vaurioituvia esineitä. RoboMop törmää seiniin, kalusteisiin ja muihin esineisiin siivoamisen aikana. Siirrä pois kaikki esineet, jotka voivat kaatua törmäyksestä. Jos huoneessa ei ole ovea tai jos huoneessa on rappuset, joihin RoboMop voi pudota, käyntireitti on suljettava tuolilla, ruukkukasvilla, veräjällä tai muulla sopivalla esineellä.

## Puhdistusta helpottavia vihjeitä:

**Vältä kiinni kiilautuminen: Vältä esineiden kaataminen: Vältä kiinni jääminen:**



# RoboMop

[www.robokeskus.fi](http://www.robokeskus.fi)

## Tavallisia kysymyksiä:

**K.** RoboMop jää kiinni. Mitä teen?

**V.** RoboMop voi joskus jäädä kiinni etenkin sellaisissa huoneissa, joita se ei ole ennen siivonnut. Jos RoboMop jää kiinni, se voi yrittää irrottautua kääntämällä itseään eri suuntiin. Jos RoboMop ei pääse itse irti, poista sellaiset esineet, joihin RoboMop jää kiinni, tai estä RoboMopin pääsy tällaisten esineiden luokse. Kun pääsy ongelmalliselle pinnalle on estetty, voit asettaa RoboMopin takaisin lattialle ja jatkaa siivoamista. RoboMop voi jäädä kiinni eri syistä:

1. Se on kiilautunut ahtaaseen väliin.
2. RoboMop törmää esineeseen, joka on alueelle johtavan aukon tiellä eikä RoboMop pääse irti.

**K.** Onko RoboMop turvallinen lapsille ja kotieläimille?

**V.** Pidä lapsia ja kotieläimiä aina silmällä niiden ollessa RoboMopin lähellä. Näin varmistetaan paras turvallisuus ja puhdistuskyky.

**K.** Puhdistaako RoboMop myös nurkat ja seinien vierustat?

**V.** RoboMop puhdistaa seinien vierustat, useimmat nurkat ja muut paikat, joihin voi olla vaikea päästä.

**K.** Pääseekö RoboMop vuoteiden, kalusteiden ja varvaslistojen alle?

**V.** RoboMop on suunniteltu pääsemään keittiön varvaslistan alle. Jos sängyn tai muun kalusteen ja lattian välissä on vähintään 10 cm tilaa, RoboMop voi puhdistaa niiden alta.

**K.** Kuinka kauan RoboMopin lataaminen kestää?


**V.** Noin 3 - 5 tuntia.

**K.** Voiko RoboMop puhdistaa kaikenlaisia lattiaa?

**V.** RoboMop voi puhdistaa puulattiat, linoleummatot, klinkkeri-, kivi ja marmorilattiat sekä muut kovat lattiat.

**Kuinka voin tilata lisää sähköstaattisia moppeja?**

**Sivustossa [www.robokeskus.fi](http://www.robokeskus.fi) on tiedot uusien moppien myyntipaikoista.**



**[www.robokeskus.fi](http://www.robokeskus.fi)**