

Biobe VSA raitisilmaventtiili

Biobe raitisilmaventtiiliä säädetään venttiilin päissä olevista vivuista. Kun vivut osoittavat ulospäin on venttiili täysin auki. Kun toinen vipu osoittaa ulospäin ja toinen sisäänpäin on venttiili puoliksi auki. Venttiili on kiinni kun molemmat vivut osoittavat sisäänpäin.

Venttiili on varustettu allergiasuodattimella, joka estää mm. siitepölyjen pääsyn sisätiloihin raittiin ilman mukana. Suodatin on vaihdettava vähintään kerran vuodessa. Likaisilla paikoilla vaihtoa suositellaan useammin.

Suodattimen vaihto

Venttiilin suodatin vaihdetaan kiertämällä venttiilin päissä olevat ruuvit auki, jolloin venttiili ja suodatinkotelo irtoavat. Uusi suodatin asetetaan suodatinkoteloon likaisen suodattimen tilalle niin, että ilma kulkee kennon pienien aukkojen läpi. Lopuksi venttiili ruuvataan takaisin paikalleen.

Raitisilmaventtiilien kautta ilmanvaihto toimii silloinkin kun ikkuna on kiinni. Venttiilin avulla raitista ilmaa saadaan sisälle vedottomammin, energiataloudellisemmin, puhtaammin ja meluttomammin kuin tuulettamalla. Jos kiinteistössä on painovoimainen ilmanvaihto, on kesäisin edelleen tuuletettava, sillä ilmanvaihto toimii kunnolla vain silloin kun ulkoilma on kylmempää kuin sisäilma. Viileinä vuodenaikoina ilmanvaihto toimii venttiilien kautta hyvin, eikä ikkunatuuletusta tarvita kuin korkeintaan hetkellisesti. Venttiilien tulee olla aina auki, mutta niiden avausta voi säätää tarvittaessa.



Allergia-apu

Allergia- ja Sisäilma-apu Oy

Sturenkatu 43, 00550 HELSINKI

Puh. (09) 323 8962

www.allergia-apu.fi