Wechselfilter für den Sarne-Kanalfilter

Das im Sarne-Kanalfilter verwendete elektrostatische Filtervlies hält Pollen, Schimmelsporen sowie selbst kleinste in der Luft schwebende Schadstoffpartikel zurück. Das Material sammelt die Partikel aus der durchströmenden Luft mithilfe der elektrischen Ladung in den Fasern des Filtervlieses. Deshalb kann der Filter trotz seiner hohen Effizienz locker strukturiert sein, wodurch Frischluft gut einströmen kann.
Der Filter muss ausgetauscht werden, sobald er sich durch angesammelten Staub sichtbar verdunkelt hat. In städtischen Umgebungen sollte der Filter mindestens alle sechs Monate gewechselt werden. An stark befahrenen Straßen, insbesondere in den unteren Etagen, ist ein häufigerer Filterwechsel empfehlenswert.

Filterwechsel:

1. Entfernen Sie das an der Wand angebrachte Zuluftventil oder den Luftverteiler.
2. Drücken Sie die Drähte des Metallrahmens zusammen, um den Rahmen zu verkleinern, und ziehen Sie ihn heraus.
3. Entfernen Sie den alten Filter und legen Sie den neuen Filter auf den Drahtrahmen.
4. Falls der Filter in voller Größe nicht passt, biegen Sie die Spitze des Filters nach innen in den Rahmen. Achtung: Der Filter wird nicht umgedreht wie beim Velco-Ventilfilter.
5. Schieben Sie den Filter zurück in den Kanal.

Allergia- ja Sisäilma-apu Oy
Sturenkatu 43, 00550 Helsinki
Finland
www.sarnepro.de

SARNE
INDOOR AIR SPECIALIST