

# VELCO VTR-100 asennusohje

1. Nosta luukku saranoiltaan, jotta poraaminen voidaan tehdä vaakatasossa. Helpoin tapa porata on esimerkiksi tukevan laatikon päällä ulkotiloissa. Merkitse venttiilin asennuskohta luukkuun kynällä. Venttiili kannattaa mitoittaa luukun yläosaan n. 150 mm yläreunasta alaspäin. Pora merkkireikä luukun läpi ohuella n. 5 – 8 mm terällä.
2. Seuraa reikäsahan terällä (halk. 105 mm) merkkireikää. Pora puoleenväliin sisäpuolelta ja tule vastaan ulkopuolelta jotta pinnat säilyvät murtumattomina.
3. Sovita vastakappale reikään ja lyhennä tarvittaessa. Kiinnitä vastakappale kahdella ruuvilla luukun sisäpuolelle.
4. Pyöritä venttiililautanen irti venttiilistä vastapäivään kääntämällä ja kiinnitä venttiili kolmella ruuvilla puuluukun sisätilojen puoleiseen pintaan. Tarkista, että venttiilin tiivisterengas asettuu tiiviisti vastakappaleen sisäpintaan.
5. Pyöritä venttiililautasta takaisin paikoilleen kunnes lautanen ns. naksahtaa.
6. Aseta tuuletusluukku takaisin paikalleen. Säädä venttiili käyttöohjeen mukaan ja viimeistele asennus ikkunasuodattimella (lisävaruste).

