

Sarne FLOW Filtervlies – Gebrauchsanweisung



Sarne Flow ist ein dünnes und sehr luftdurchlässiges Allergiefilter, das auch kleinste in der Luft schwebende Partikel effektiv zurückhält. Die Filterleistung beruht auf einer elektrostatischen Ladung, wodurch auch feine Partikel effizient gefiltert werden, obwohl das Material sehr dünn ist. Sarne Flow eignet sich besonders für den Sommerbetrieb und für Gebäude mit Schwerkraftlüftung, bei denen eine gute Luftdurchlässigkeit wichtig ist. Es ist ideal als Fenster- oder Lüftungsfilter sowie als Zusatzfilter in mechanischen Lüftungssystemen.

Eigenschaften

- Hervorragende Luftdurchlässigkeit – ideal für den Sommer
- Filtert Feinstaub dank elektrostatischer Ladung
- Hält Pollen, Schimmelsporen und Straßenstaub zurück
- Leichtes Material, einfach zuzuschneiden
- Geringer Luftwiderstand – beeinträchtigt die Lüftung nicht

Befestigung am Fenster

1. Schneiden Sie das Filtervlies passend zur Fenster- oder Lüftungsöffnung zu.
2. Befestigen Sie es mit doppelseitigem Klebeband am Fensterrahmen.
3. Sichern Sie die Befestigung bei Bedarf zusätzlich:
 - Holzfenster: zusätzlich mit Nägeln oder einem Tacker fixieren.
 - Aluminiumfenster: mit Schaumstoff oder einem anderen flexiblen Material zwischen Rahmen und Leiste verkeilen.
4. Bei großen Fenstern oder windigen Standorten besonders sorgfältig befestigen.

Befestigung an Lüftungsklappen

- Verwenden Sie doppelseitiges Klebeband oder, wenn das Außengitter metallisch (nicht aus Aluminium) ist, Magnete zur Befestigung.
- Achten Sie darauf, dass das Filtervlies die Öffnung dicht abdeckt, ohne den Luftstrom zu behindern.

Bei mechanischer Lüftung

- Sarne Flow kann auch als Zusatzfilter für Zuluftsysteme verwendet werden.

Pflege und Lebensdauer

- Die Lebensdauer hängt von Witterung und Luftqualität ab.
- Wechselintervall: in Städten ca. 1–4 Monate, in ländlichen Gebieten ca. 3–10 Monate. Das Intervall variiert je nach Luftverschmutzung, Luftmenge und Schutzgrad.
- Nach Gebrauch als Hausmüll entsorgen.

Allergia- ja Sisäilma-apu Oy
Sturenkatu 43
00550 Helsinki
Finland

www.allergia-apu.fi

www.sarnepro.com

www.sarnepro.de